



X1300/1500/1800



- 1: Påfyllingslokk 2: Lokk beholder 3: BPA fri beholder
4: Knivblader 5: Metallring 6: DriveSocket
7: Panel 8: Gummi Pad
9: Gummiføtter 10: Motorbase
11: Resetbryter – Av/På bryter

Spesifikasjoner

Størrelse	205 * 215 * 415 mm
Vekt	3.6 - 4,3 kg
Styrke	1300/1500/1800 W 1.8 HK /2.0 HK/2,5 HK
Hastighet	RPM: 29000-36000
Materiale	ABS Plast/Stål
Kniver	Carbon stål
Kontroller	Manuell
CE Certificate	Ja
Container	1.5 - 2.0 l. BPA free



Plugg in blenderen til kontakten.
Fyll opp beholder, og du er klar til bruk

Denne blenderen er enkel å bruke, og har variabel hastighetskontroller.

Start ikke blender uten innhold i beholder

Ikke sett på - eller ta av - beholder når motor går

Start alltid blender med dreiehjulet i den grønne markeringen

Hvis det er lette stoffer du skal blende på lav hastighet, kan du starte lavere.

Sett blender til ønsket hastighet. og sett bryter ON

Når du er ferdig å blande, slå av blenderen før du tar av beholder.

TIPS: Lokket på 2 liters beholder settes på eller tas av ved å sette ned den ene siden først, og så trykk ned andre siden. Når du tar av gjør du motsatt ved å løfte den ene siden først - som om lokket hadde et hengsel.

PULSE

Trykk på pulseringsknappen, hvis du vil kjøre ingrediensene kort.

Når du trykker på pulseringsknappen, begynner apparatet å gå på høyeste hastighet. Når du slipper knappen stopper apparatet umiddelbart.

Pulseringsknappen kan også brukes når apparatet går på en hastighet mellom Lav og Høy. Pulse er best for å knuse isbiter og lage f.eks. slush.

Pulse knappen overstyrer alle andre valg