



X9000



- 1: Påfyllingslokk 2: Lokk beholder 3: BPA fri beholder
- 4: Knivblader 5: Metallring 6: DriveSocket
- 7: Panel 8: Gummi Pad
- 9: Gummiføtter 10: Motorbase
- 11: Resetbryter – Av/På bryter

Spesifikasjoner

Størrelse 190 * 190 * 440 mm
 Vekt 6.0 kg
 Styrke 2380 W 4.0 HK

Hastighet RPM: 45000
 Materiale ABS Plast/Stål
 Kniver Carbon Stål
 Kontroller Touch
 CE Certificate Ja
 Beholder 2.0 l. BPA free



Plugg in blenderen til kontakten. Fyll opp beholder og du er klar til bruk. Dette blender er utstyrt med en elektronisk membrantastatur.

Tastaturet har en STANDBY knapp, pluss HI, LO og puls knapp
 Tid instilles med opp og ned pilene

Trykk på STANDBY-knappen for å slå på blender.
 Grønn LED lyser. Den elektronisk timer vil indikere 10 sekunder (standard).
 Trykk på pil opp eller ned for å stille inn ønsket tid.

Den elektronisk timer vil indikere kjøretid i 5-sekunders intervaller opp til maksimalt 30 sekunder.
 Etter ønsket tid er stilt inn, trykker du på HI eller LO starte blender.

Timeren teller ned til 0 i en-sekunders intervaller og blender vil slå seg av.

Ved å trykke på pulsknappen vil overstyre tidtakeren og blender vil stoppe nedtelling.

MERK: Hvis du ønsker å øke eller redusere tiden mens timer teller ned, trykk opp eller ned-pilene.
 Tiden vil øke eller redusere i 5-sekunders intervaller.

Hvis blenderen ikke brukes i fem sekunder, vil timerfunksjonen slå av og gå tilbake til manuell modus.
 For å aktivere timeren, trykker du opp eller pil ned.

Når du benytter det elektroniske tidsuret på nytt, vil den initielle tid være den siste tidsinnstilling.

Merk: Hvis enheten er slått av, eller koblet fra, vil timer, standard, gå tilbake til 10 sekunder.

For kontinuerlig drift, trykker du enten LO eller HI-knappen.
 Når du er ferdig å blende, trykker OFF.

For hurtig betjening, trykk på pulsknappen.

Motor vil kjøre på HI hastighet i 45000 o/min til knappen slippes.

MERK: RAW Electronic Blender bruker en Slow Start funksjon.
 Når du trykker HI, vil enheten starte i LO hastighet i 2 sekunder og deretter bytte til HI hastighet. Dette muliggjør en mer jevn blanding av ingrediensene i beholderen.

La motoren komme til en fullstendig stopp før du fjerner container fra blender basen.
 Plasser aldri beholderen på motordelen eller fjern den fra motordelen mens motoren er i gang.
 Vask og tørk beholderen etter bruk.

For å slå av enheten, trykker AV-knappen. Grønn LED lyset vil gå av.